Mainsail (Web-Interface)

Zum Steuern (wenn es nicht schon im Slicer integriert ist), kann die Mainsail-GUI genutzt werden:

http://10.200.1.22 oder mit DNS http://voron.fablab.lan

Created 2025-07-22 19:55:11 UTC by Kilian
Updated 2026-02-15 19:33:01 UTC by Kilian