

Mainsail (Web-Interface)

Zum Steuern (wenn es nicht schon im Slicer integriert ist), kann die Mainsail-GUI genutzt werden:

<http://10.200.1.22> oder mit DNS <http://voron.fablab.lan>

Revision #2

Created 22 July 2025 19:55:11 by Kilian

Updated 15 February 2026 19:33:01 by Kilian